

ESZA019 - Visão Computacional Laboratório 2 -Calibração de Cameras

1) Objetivos:

- Entender os conceitos básicos essenciais de parametros intrinsicos e extrinsicos de câmeras.
- Realizar um experimento de calibração de câmeras.
- Elaborar o relatório em equipe de alunos.
- 2) PARTE 1: Estudo da teoria sobre parâmetros da geometria de câmeras. Estudar detalhadamente os seguintes itens (não é necessário executar):
 - Estude aqui a geometria da formação de imagens:
 - https://learnopencv.com/geometry-of-image-formation/">https://learnopencv.com/geometry-of-image-formation/>.
 - Teoria da Calibração de Camera com OpenCV:
 - https://learnopencv.com/camera-calibration-using-opency/
 - Atenção na parte de Distorção Radial da Lentes:
 - < https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html>.
- 3) PARTE 2: Executar um exemplo de calibração de câmeras.
 - i. Baixe no computador os arquivos do **Lab2**, na sua pasta com seu nome.
 - ii. Nesta pasta, ative o ambiente virtual, anteriormente criado no linux.
 - iii. Os experimentos descritos a seguir, deverão ser estudados e executados conforme as instruções abaixo. No relatório descreva os procedimentos com o máximo de detalhes, de forma a permitir a reprodução do experimento.
- (A) O procedimento de calibração de câmera com imagens fornecidas de exemplo: O programa "L2_cal.py" realiza a calibração de cameras conforme o exemplo do item 2.b) acima. Execute este programa dentro da pasta descompactada com as imagens fornecidas, e verifique o resultado.

<u>Responda</u>: liste todos os parametros obtidos, colocando-os nas formas de matrizes e vetores (Matriz **K**, matriz **R**, vetor **t**, e **dist**).

Explique o significado de K, R, t, e dist.

- (B) <u>Calibração da sua webcam com a captura de suas próprias imagens de calibração</u>: O programa "**L2_chess.py**" realiza a captura de multiplas imagens, permitindo salvar em arquivos numerados, sendo uma imagem de cada vez teclando uma tecla do teclado.
 - --Altere neste programa o nome do arquivo a ser gravado. Use o nome de um dos integrantes da equipe. Obtenha entre 10 a 15 imagens do padrão de calibração (tabuleiro):

--Em seguida, com estas imagens obtidas, execute a calibração da sua câmera com o programa "L2_cal.py" .

<u>Responda</u>: liste todos os parametros obtidos, colocando-os nas formas de matrizes e vetores (Matriz \mathbf{K} , matriz \mathbf{R} , vetor \mathbf{t} , vetor dos coeficientes de distorção). Compare e analise as diferenças com o obtido no item anterior.

Apresente o valor númérico obtido pela calibração de sua câmera dos seguintes parâmetros: **focal length**, **aspect ratio**, **skew**, **principal point**, e comente esse resultado obtido.

Qual o motivo de resultar um conjunto **R** e **t** para cada imagem usada na calibração? O que estas variáveis **R** e **t** significam perante os sistemas de coordenadas envolvidos?

- (C) Realize a calibração de uma outra câmera pessoal:
 - <u>Responda</u>: liste todos os parametros obtidos, colocando-os nas formas de matrizes e vetores. Compare e analise as diferenças com o resultado anterior, do item (B).
- (D) <u>Correção de distorção de imagens</u>: utilizando a câmera calibrada, obtenha imagens coloridas, por exemplo usando o programa L2_chess.py. Pelo menos duas imagens por cada aluno da equipe.
 - (i) Nestas imagens obtidas, realize a correção de distorção de imagens, elabore um programa com a função **cv.undistort()**, (vide a referência [3]), fazendo uso dos parâmetros de calibração desta câmera, obtidos conforme o item (B) acima.
 - (ii) Elabore outro programa usando a opção 2 "remapping", da referencia [3].

<u>Responda</u>: apresente as imagens originais e as imagens com correção de distorções lado a lado. Compare e analise os resultados da correção de distorção radial.

 Relatório: Elaborar o relatório em formato HTML, e hospedar no github, conforme instruções em aulas anteriores.

O relatório deverá conter pelo menos os seguintes tipos de Seções:

- Título do relatório
- Nome completo dos autores do relatório
- Data de realização dos experimentos
- Data de publicação do relatório
- Introdução apresentando o que será descrito e relatado, bem como uma breve introdução ao assunto
- Procedimentos experimentais explicando como realizar e executar as atividades
- Análise e discussão dos estudos realizados
- Conclusões
- Referências consultadas e indicadas.

Cada relatório deverá ser colocado numa pasta separada, junto com os arquivos pertinentes. A página HTML da equipe deverá conter um índice das aulas de laboratório, com um link para cada relatório.

-X-X-X-

Referências:

- [1] Geometria da formação de imagens: https://learnopencv.com/geometry-of-image-formation/>.
- [2] Calibração de Camera com OpenCV:
 https://learnopencv.com/camera-calibration-using-opency/
- [3] Camera Calibration. Atenção à parte de Distorção Radial da Lentes: https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial-py-calibration.html.
- [4] Camera Calibration Toolbox for Matlab:
 http://robots.stanford.edu/cs223b04/JeanYvesCalib/
- [5] Pinhole camera model: https://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole camera model>